Btech 1200TT

Használati útmutató

A részletes használati útmutató a gép memóriájából is elérhető.

1. A használati útmutató megtekintéséhez nyomja meg az Eszközök: TOOLS gombot és válassza a rendszerbeállítás: System Setup opciót.



2. Nyomja meg a Le: gombot a Használati útmutató: User Manual kiválasztásához.



3. ENTER gomb megnyomásával beléphet az útmutatóba.

4. Le gomb megnyomásával lapozhat a következő oldalra.

Általános információk

Ez a beszélő szótárgép az elektronikus kézi eszközök új generációjának megtestesítője, részletekbe menő tervezés, kompakt méret, kis súly jellemzi, optimális lehetőségeket és megfelelő teljesítményt nyújtva az Ön számára. A használatba vétel előtt kérjük kövesse az alábbi utasításokat.

- A készülék billentyűzetére ne helyezzen tárgyakat.
- Meghibásodás esetén ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- Ki-és bekapcsolás között legalább 10 másodperc szünetet tartson.

Energia ellátás

1. A fordítógép 2db AAA elemmel működik (a csomag tartalmazza).
2. A készülék USB kábelen keresztül is használható (az USB kábelt a csomag tartalmazza). Csatlakoztassa a fordítógépet az USB kábelen keresztül a számítógépéhez. Figyelmeztetés: a mellékelt USB kábel csak adatátvitelre alkalmas, elemtöltésre nem.
3. A fordítógép mini USB adapteren keresztül is használható, mely nem része a csomagnak. A fordítógép továbbá kompatibilis a piacon található ismert mobiltelefon modellekkel (pl. Blackberry, Nokia, Samsung stb.)
4. A fordítógép NEM kompatibilis újratölthető akkumulátorokkal, kérjük, NE használjon ilyen elemeket.

- Alacsony feszültség esetén az alábbi ikon jelenik meg a kijelzőn: Ez esetben kérjük cserélje ki az elemeket.
- Elemcsere előtt kapcsolja ki a fordítógépet.
- Ne használjon használt, vagy két darab eltérő márkájú elemet.
- Győződjön meg róla hogy az elemek megfelelő módon érintkeznek a fém lapokkal.
- Ne hagyja a készülékben a lemerült elemeket.
- Az akkumulátor folyadék szivárgásából eredő károk elkerülése érdekében, 6 hónap használat után mindenképpen cserélje ki az elemeket, akkor is ha azok nem merültek le.
- Ne tegye ki az elemeket közvetlen hőhatásnak.

USB használata

A fordítógép a számítógéphez csatlakoztatható USB adapter segítségével, így Ön például letöltheti a szövegfájlokat vagy frissítheti a szoftvert.
A fordítógép csak Microsoft Windows operációs rendszerrel kompatibilis.

Rendszer újraindítás

Ha a billentyűzet nem válaszol, ha rendellenes működést, hibaüzeneteket észlel, javasoljuk a készülék rendszer újraindítását. Az alábbi ábrán látható gombot nyomja meg egy hegyes tárgy segítségével.



Billentyűfunkciók

1. ⏻ : *Ki/bekapcsolás. A fordítógép automatikus kikapcsolása is beállítható 3, 5 vagy 10 perc tétlenség után. Ennek beállítása az Eszközök menü Kikapcsolás ideje (Shut off time) pontjánál lehetséges, az alapértelmezett beállítás 3 perc.*
2. START MENU : *Főmenü.*
3. MENU LANG : *Nyelv menü. Válassza ki a kívánt idegen nyelvet.*
4. TOOLS : *Eszközök menü, tartalma: Rendszer beállítások, Számológép, Idő átszámítás, Mértékegység konvertáló, Saját felvételek, Játékok, Tudományos funkciók, Szövegolvasó, Használati útmutató, Szerzői jogok és Verzió.*
5. ZOOM : *Nagyítás, nagyobb betűméret.*
6. ␣ : *Szóköz.*
7. F1 : *F1 funkcióbillentyű.*
8. F2 : *F2 funkcióbillentyű.*
9. F3 : *F3 funkcióbillentyű.*
10. F4 : *F4 funkcióbillentyű.*
11. F5 : *F5 funkcióbillentyű.*
12. SHIFT : *a) Nagybetű. A Shift billentyű kétszeri megnyomásával a CAPS (Capslock) jel j elenik meg a kijelző jobb felső sarkában.*
    b) Keresztszavas fordítás esetén nyomja meg a Shift gombot és a Jobb nyíl: gombot kettő vagy több szó kijelöléséhez.
13. á : *á -Kiejtés gomb: Nyomja meg a kiválasztott betű gombját majd a Kiejtés/Akcentus gombot a különböző karakterek megtekintéséhez pl. az "o" betűhöz magyarban az alábbiak tartoznak: [ööő].*
    ★-Kedvencek: Fordítás vagy Szótár üzemmódban nyomja meg a gombot a kiválasztott szó/kifejezés Kedvencek listába történő mentéséhez.
14. ?* SYM : *Szimbólumok. Írásjelek: ', . / ... beviteléhez. A kérdőjel és csillag szimbólumok segítségével hatékonyabban lehet végrehajtani a keresést: Pl. Írja be "AMA?ING" az 'amazing' szó megtalálásához, vagy gépelje be az "AMAZ*" formulát a szó: "amaze" és "amazing" alakjainak megkereséséhez.*
15. ESC : *Kilépés gomb. Visszalépés az előző képernyőre.*
16. BACKSP : *Vissza gomb. Utolsó bevitt karakter törlése.*
17. : *Beszéd gomb a szótárgép hangos funkcióinak használatához.*
18. / : *Fel/Le gombok; és az elérhető hangfájlhoz léptetés.*
19. / : *Fel/Le és Oldal Fel/Le gombok.*
20. / : *Bal/Jobb gombok.*
21. ENTER : *Enter. Fordítás megkezdéséhez, parancs végrehajtásához.*

Az első lépések

Nyomja meg a készüléken a Bekapcsolás: ⏻ gombot és lépjen be a Nyelv menübe: MENU LANG a készülék alapértelmezett menü nyelvének kiválasztásához.

Szövegfordítás

Nyomja meg a készüléken a Bekapcsolás: ⏻ gombot és lépjen be a Nyelv menübe: MENU LANG a kívánt idegen nyelv kiválasztásához, nyomja meg az ENTER -t, válassza ki a fordítás irányát és ismét nyomja meg az ENTER -t.


ticket
ticket
ticket -- A child's ticket.
ticket -- A one way ticket, pleas
ticket -- A one-way ticket to ...
ticket -- A round trip ticket, plea
ticket -- A ticket, please.

Szó vagy szöveg bevitele

Gépeljen be egy szót/ szöveget és nyomja meg az ENTER -t. Ha a bevitt adat szerepel az adatbázisban, a készülék felajánlja az opciót és a pontos fordítást. Ha az adott kifejezés nem szerepel a rendszerben, a CITE szövegfordító funkciót használhatja. Az eredmény így egy megközelítő kifejezés, referenciaként használhatja, nem a pontos fordítás.





Angol szavak esetében az ENTER megnyomásával megtekintheti a hivatalos Oxford egynyelvű szótár szócikkét is.

Oxford American Dictionary
pharmacy
/'färməsē/
[noun] (plural -cies)
a store where medicinal drugs are dispensed and sold.
the science or practice of the preparation and dispensing of
F2 BRITISH DICTIONARY
F5 INFLECTION

Vége